# Проект rs2gprs

Соединение с удаленными объектами через GPRS

JAVA-апплет для модема Siemens TC65 / Cinterion TC65T и совместимых модулей Билд 120523 и более поздние Руководство оператора

## 1 Назначение

Java-апплет **rs2gprs** для модема Siemens TC65 / Cinterion TC65T и совместимых модулей предназначен для организации беспроводной связи с устройством, имеющим интерфейс RS-232/RS-485, через GPRS. Решение может быть полезно для сбора информации (энергопотреблении, расходе воды, газа и пр.) с удаленных объектов (например, перекачивающих станций) и управления оборудованием на расстоянии (в т.ч. обмен данными с комплексами «умный дом»). Для работы необходимо наличие в месте установки удаленных станций сигнала сотовой связи и возможности подключения по GPRS. Подключаемое оборудование должно иметь последовательный интерфейс RS-232 или возможность преобразования имеющегося интерфейса в RS-232 (например, конвертор RS-485/RS-232), длину байта 8 бит, отсутствие бита четности, 1, 1.5 или 2 стоп-бита (ограничения налагаются модемом).

Апплет обеспечивает возможность работы с приборами по протоколу Modbus/RTU, нормирующего интервал между соседними байтами, путем буферизации пакета внутри апплета и передаче его в прибор после заданного интервала молчания GPRS. Опция может быть настроена или отключена через меню.





Для работы также необходим компьютер с пользовательской программой, с которой осуществляется доступ к подключенному оборудованию, и публичным IP-адресом, к которому возможно входящее подключение из Интернета на выбранные для работы порты. Возможно применение программы, специально написанной для работы со входящими TCP-соединениями, или программы, работающей напрямую с COM-портами.

### 2 Копирайты и копилефты

Java-апплет rs2gprs распространяется БЕСПЛАТНО с исходными кодами.

Поскольку автор является противником любых копирайтов в любой форме, разрешается любое использование программы и прилагаемых текстов, что в конечном итоге послужит развитию человечества. Желательно (но не обязательно) при распространении программы

и продуктов на ее основе упомянуть в доступном месте email <u>dkorobkov@mail.ru</u>. Можно также сказать «спасибо» по этому email'у и/или поддержать проект материально, переведя любую сумму на Яндекс-кошелек 4100148624459.

Самостоятельная модификация программы под конкретные нужды приветствуется. Необходимые для модификации программы и материалы доступны на сайте http://www.gsmpager.ru.

## 3 Описание

GSM/GPRS модем Siemens TC65i (ныне выпускаемый как Cinterion TC65T) имеет последовательный порт RS-232 и возможность передачи данных по каналу GPRS (с тарификацией по объему переданных данных). Функцию трансляции данных выполняет Java-апплет **rs2gprs**, автоматически выполняемый в модеме при подаче на него питания.

Апплет **rs2gprs** устанавливает соединение с сервером, имеющим заданный адрес в сети Интернет и до перезапуска или разрыва соединения формирует прозрачный канал данных между СОМ-портом модема и TCP-портом сервера. В случае применения программ **com0com** и **com2tcp** с сайта http://com0com.sourceforge.net/ (см. ниже) в компьютере может быть организован виртуальный последовательный порт, в этом случае прозрачный канал данных формируется между СОМ-портом модема и виртуальным COM-портом сервера. Пользовательская программа в этом случае подключается к виртуальному COM-порту сервера.

После открытия канала данные, переданные пользовательской программой в виртуальный СОМ-порт, транслируются в модем по установленному через GPRS каналу связи. Программа в модеме передает полученные данные в СОМ-порт модема. Аналогично, данные, полученные СОМ-портом модема, транслируются в сервер и передаются в виртуальный СОМ-порт сервера и далее в пользовательскую программу. Скорости портов на сторонах модема и сервера могут различаться, важно только, чтобы не произошло переполнения канала данными, поступающими из портов (максимальная скорость при соединении CSD составляет 9600 бит в секунду, таким образом, если соблюдается условие, что за секунду через соединение «модем-сервер» передается не более 900 байт, скорости настройки портов могут быть любыми из ряда 9600, 19200, 38400 и т.д.).При разрыве соединения модем повторяет попытки подключения к серверу до успеха.

К одному серверу может быть подключено несколько модемов. Однако ограничением программы **com0com** является правило: один модем = один СОМ-порт. Для организации подключения типа «шина» (RS-485) можно попытаться воспользоваться проектом **hub4com** c сайта http://com0com.sourceforge.net/.

Для обеспечения возможности соединения Java-апплет, выполняемый в модеме, имеет возможность настройки. Настройка апплета осуществляется через терминальную программу (например, Hyperterminal, minicom, term95 и др.), подключаемую к последовательному порту модема на скорости 115200 бит в секунду после подачи питания на модем. По команде пользователя настройки могут быть сохранены в файловой системе модема. Сохраненные настройки применяются при текущем и последующих запусках программы модема.

При отсутствии данных в канале некторые сотовые операторы разрывают соединение. Для предотвращения этой проблемы в апплете **rs2gprs** предусмотрена отключаемая возможность передачи keepalive-пакетов (приблизительно два байта в минуту).

В билд 101216 добавлена возможность буферизации пакетов на стороне модема для возможности работы с устройствами, не позволяющими перерывов в передаче данных, составляющих единый пакет (например, по протоколу Modbus/RTU).

Начиная с билда 120523, при соединении через GPRS модем может являться как клиентом, так и сервером. Работа клиентом позволяет избежать необходимости поддержки публичного IP-адреса на стороне модема и связанной с этим затраты денег. Работа сервером позволяет принимать входящие соединения от компьютеров-клиентов и не поддерживать постоянное соединение с программой опроса, но требует присвоения модему статического IP-адреса, на который возможны входящие соединения.

Апплет rs2gprs не транслирует сигналы управления потоком RTS/CTS, DTR/DSR.

### 4 Системные требования

Компьютер, используемый в составе комплекса, должен удовлетворять следующим требованиям (в случае, если **rs2gprs** работает в режиме клиента):

- Постоянное подключение к сети Интернет с публичным IP-адресом, либо статическим, либо динамическим с поддержкой динамического DNS (например, <u>http://www.dyndns.com/ services/dns/dyndns/</u>)
- Разрешенные входящие ТСР соединения на выбранный(ые) порт(ы).

### 5 Монтаж и подключение

Монтаж и подключение модема к цепям питания и антенне производить согласно инструкции пользователя модема.



Рис. 2 Нумерация выводов разъема модема

Последовательный порт модема соединяется с последовательным портом удаленного устройства нуль-модемным (перекрещенным) кабелем (рис. 3):



Рис. 3 Схема нуль-модемного кабеля

Для настройки модем подключается модемным (прямым) кабелем к компьютеру.

## 6 Настройка

#### 6.1 Настройка сервера

Возможны несколько вариантов настройки сервера. Один из вариантов применяется, когда прикладная программа может связываться с удалёнными устройствами по TCP/IP. В этом случае нет необходимости создавать или использовать локальные COM-порты. Как правило, программа может подключаться к нескольким устройствам по заданному адресу и номеру порта, в этом случае апплеты настраиваются как сервера, принимающие входящие соединения. Более редко встречается обратная ситуация, когда программа принимает входящие соединения от модема или, тем более, нескольких модемов (разные модемы должны подключаться к разным портам).

Поскольку апплет **rs2gprs** транслирует данные из СОМ-порта в ТСР и обратно без модификации, он может быть совместим с серверами сторонних производителей. В частности, положительный результат был получен при совместной работе с ПО компании Моха.

В случае, если прикладная программа не умеет работать с TCP/IP, она должна работать через СОМ-порт. В этом случае существует два способа настройки сервера. Самый простой – создание канала связи с выходом в физический СОМ-порт компьютера. Более сложный (но и более полезный) – создание канала с виртуальным СОМ-портом. Оба варианта описаны ниже.

В обоих случаях на одном сервере одновременно может работать несколько каналов связи с разными модемами. Эти каналы должны различаться номерами портов для подключения модемов.

Для настройки сервера необходимо скачать соответствующее ПО с адреса <u>http://com0com.sourceforge.net/</u>.

Кроме настройки сервера, важно не забыть настроить клиент перед соединением!

6.1.1 Канал с физическим СОМ-портом

В процессе работы этой конфигурации физический СОМ-порт компьютера будет выглядеть для подключенного оборудования как физический СОМ-порт удаленного прибора, подключенного к удаленному модему, как показано на рисунке ниже.

На сервере следует запустить программу com2tcp.exe с необходимыми параметрами. Например, запуск

```
com2tcp.exe --baud 115200 --ignore-dsr \\.\COM1 1234
```

создаст канал передачи данных между COM-портом COM1, настроенным на скорость 115200 бит/с, и TCP портом 1234. Опция --ignore-dsr позволяет игнорировать состояние линий управления потоком, что может понадобиться при использовании 3-проводного кабеля или с некоторыми видами оконечного оборудования.

Для проверки с помощью модемного кабеля подключим к порту COM1 модем и выполним в командном интерпретаторе команду

```
com2tcp.exe --baud 115200 --ignore-dsr --telnet \\.\COM1 1234
```

(опция --telnet обеспечивает правильную работу с программой telnet)

В другом окне командного интерпретатора выполним

telnet localhost 1234

(подключение к порту 1234 своего компьютера):



Рис. 4 Запуск программы telnet

наберем "at" без кавычек, нажмем Enter и увидим ответ модема:



Рис. 5 Данные, идущие через канал com2tcp

При этом в первом окне можно наблюдать отладочную информацию о ходе соединения:

🚯 C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - H:\Hardware\Com0Com\com2tcp.exebaud 115200ignore-ds 💶 🗖	×
C:\Documents and Settings\->H:\Hardware\Com0Com\com2tcp.exebaud 115200igno	•
re-dsrtelnet \\.\COM1 1234	
Accept(127.0.0.1) - OK	
OpenCOC("\\.\COM1", baud=115200, data=8, parity=no, stop=1) - OK	
InOut() START	
DSR is ON	
EVENT_CLOSE	
InOut() - STOP	
Disconnect() - OK	-
	_

Рис. 6 Отладочная информация о ходе соединения

#### Для работы запускаем

com2tcp.exe --baud 115200 --ignore-dsr \\.\COM1 1234

или что-то аналогичное в соответствии с конкретной задачей и настройками оконечного оборудования.

#### 6.1.2 Канал с виртуальным СОМ-портом

В процессе работы этой конфигурации виртуальный СОМ-порт компьютера будет выглядеть для подключенного оборудования как физический СОМ-порт удаленного прибора, подключенного к удаленному модему, как показано на рисунке ниже.

Для организации канала с виртуальным портом в первую очередь установим программу com0com. В ходе установки по умолчанию среди устройств данного компьютера появятся виртуальные порты вновь установленной программы:



Рис. 7 Обнаружение нового виртуального порта в ходе установки программы сот0сот



Рис. 8 Ход установки нового виртуального порта



Рис. 9 Виртуальные порты в окне «Диспетчер оборудования»

После установки можно настроить полученную пару портов через графический или текстовый интерфейс. Переназовем один из концов нашей пары в СОМ33. В ходе изменения названия цветом отмечаются состояния неполного ввода имени, занятого и свободного имен портов. Здесь же создаются новые пары портов.

💫 Setup for com0com		_ 🗆 ×
<ul> <li>□ Virtual Port Pair 0</li> <li>⊕ CNCA0</li> <li>⊕ COM33</li> </ul>	CNCA0 emulate baud rate	COM33 ulate baud rate ble buffer overrun ble pluq-in mode ble exclusive mode ble hidden mode
	RX +•• TX -• DTR -• DSR +• DCD +• RTS -• CTS +•	
Add Pair Bemove Pair	RI + €	→ RI → OUT1 → OUT2 → OPEN

Рис. 10 Графический нитерфейс программы настройки виртуальных нуль-модемных пар

#### Для проверки запускаем

com2tcp.exe --baud 115200 --ignore-dsr --telnet \\.\CNCA0 1234

Далее запускаем Hyperterminal (Пуск-Программы-Стандартные-Связь), выбираем из списка виртуальный порт СОМ33:

New Connection Properties	? ×
Connect To Settings	
New Connection Change [con	
Country/region: Russia (7)	
Enter the area code without the long-distance prefix.	
Ar <u>e</u> a code:	
Phone number:	
Cognect using: COM33	
Configure	
Eedial on busy	
OK Can	cel

Рис. 11 Выбор виртуального порта, настроенного ранее

настраиваем его:

COM33 Properties			<u>?</u> ×
Port Settings			
Bits per second:	19200		•
<u>D</u> ata bits:	8		<b>▼</b>
Parity:	None		•
<u>S</u> top bits:	1		-
Elow control:	None		<b>.</b>
		<u>R</u> estore	Defaults
0	K	Cancel	Apply

Рис. 12 Настройка виртуального порта для проверки работоспособности

и снова выполняем

telnet localhost 1234

(подключение к порту 1234 своего компьютера). Тем самым мы устанавливаем связь через com2tcp и виртуальный нуль-модемный кабель к программе Hyperterminal на виртуальном порту COM33:

••• Teinet localhost	_ 🗆 🗙	New Connection	- HyperTerminal		_ 🗆 🗙
at		File Edit View Call	Transfer Help		
show it in hypertrm					
show it in telnet					
		show it in hu	pertrm		
					-
		Connected 0:01:15	Auto detect	19200 8-N-1	SCROL /

Если печатать буквы в одном окне, они появятся в другом, и наоборот.

Для работы запускаем

com2tcp.exe --baud 115200 --ignore-dsr \\.\CNCA0 1234

или что-то аналогичное в соответствии с конкретной задачей и настройками оконечного оборудования.

### 6.2 Настройка модема

#### 6.2.1 Загрузка файлов программы в модем

Загрузка файлов rs2gprs.jar и rs2gprs.jad в модем осуществляется с помощью программы Mobile Exchange Suite, доступной для загрузки по адресу <u>http://gsmpager.ru/soft/tc65mes.zip</u> Эта программа после установки создает в папке «Мой компьютер» устройство Module (рис. 4).

💈 My Computer	
<u>File E</u> dit <u>V</u> iew F <u>a</u> vor	ites ToolsHelp 🥂
🚱 Back 🔻 🕥 👻 🏂	🔎 Search 🄀 Folders 🛛 🎽
Address 😼 My Computer	r 🗾 🚽 🔁 Go
Name 🔺	Туре
No. BenQ-Siemens Device	System Folder
8 Bluetooth-окружение	System Folder
Module	System Folder
Shared Documents	File Folder
🗀 -'s Documents	File Folder
🗿 Nokia Phone Browser	System Folder 🛛 👻
•	

Рис. 13 Устройство Module

Если модем TC65 подключен к компьютеру модемным (прямым) кабелем, то его файловая система будет доступна через ярлык Module (см. рис. 5).

🖬 Module Disk A:\			_ 🗆 🗙			
Eile Edit <u>V</u> iew F <u>a</u> vorite	es <u>T</u> ools <u>H</u> elp		A.			
🚱 Back 🔻 🕘 👻 🏂	🚱 Back 🔻 🕥 👻 🏂 Search 🌮 Folders 🛛 🔏 📋 📄 🗙 💆 👘					
Address 🗟 Module Disk A:	١		💌 🔁 Go			
Name	Size	Туре	Modified			
🗀 tmp		File Folder	01.01.2002 0:00			
🖻 bridge.dat	70 bytes	DAT File	01.01.2002 0:12			
🗟 CommBridge.jad	245 bytes	MIDP Java Appli	07.06.2008 1:17			
CommBridge.jar	19,3 KB	Executable Jar	07.06.2008 1:17			

Рис. 14 Файловая система модема

Скопируйте файлы rs2gprs.jar и rs2gprs.jad в эту папку средствами Windows.

Другой удобный вариант загрузки файлов возможен с помощью бесплатной программы SiMoCo чешского товарища Pavel Cibulka, которую можно найти в Интернете. Отдельное спасибо этому товарищу.

#### 6.2.2 Настройка модема

Для настройки модема подключите модем к компьютеру модемным (прямым) кабелем и запустите программу HyperTerminal (Пуск-Программы-Стандартные-Связь). Назовите соединение, выберите порт, к которому подключен модем, установите скорость 115200, без аппаратного контроля потока, нажмите любую клавишу для подключения программы к порту, и подайте питание на модем. После появления на экране строки ^SYSSTART наберите команду AT^SJRA=A:/RS2GPRS.JAR и нажмите Enter. Программа должна запуститься (OK, затем Starting...) В течение 10 секунд после появления приглашения "Press ENTER twice to see menu" дважды нажмите Enter, и программа отобразит на экране меню (рис. 6).



Рис. 15 Меню программы rs2gprs

Структура меню программы rs2gprs отображена ниже. Для работы с меню следует нажимать указанные цифровые и буквенные клавиши (например, для отображения

настроек следует в корневом меню нажать цифру 1). Для отображения меню текущего уровня следует нажать Enter.



Рис. 16 Пример отображения текущих настроек апплета

В общем случае для установки соединения необходимо и достаточно задать APN, IP-адрес или URL компьютера и номер порта для подключения к серверу через GPRS. Если у компьютера динамический IP-адрес, можно воспользоваться сервисом <u>http://www.dyndns.org</u> или подобным.

Меню	Подменю	Значение	Пояснение
1 – Display settings		Показать настройки	Показывает текущие настройки модема
2 - Change settings		Изменить настройки	
	2 - Change IP address or URL to connect to	Изменить адрес сервера	Введите адрес сервера, куда будет соединяться модем, в формате 12.34.56.78 или myserver.net
	3 - Change port number to connect to	Изменить номер порта сервера	Введите номер порта сервера, к которому будет соединяться модем (должен быть равен значению в меню «Настройки- Соединение» ModemNet.exe), или порта, на котором апплет будет принимать входящие соединения.
	4 - Change keepalive byte value	Изменить значение байта, используемого для передачи keepalive	Байт, используемый для поддержания канала связи, кодируется методом двукратной передачи. Рекомендуется устанавливать такое значение байта, которое не может появиться в канале, или которое реже всего встречается в потоке данных.
	5 - Change APN	Изменить APN	Например, internet.nw
	6 - Change username	Изменить имя	Если провайдер требует ввода

7 - Change password	пользователя Изменить пароль	имени и пароля при подключении по GPRS или CSD – вводите их сюда.
8 - Change module port baud rate	Изменить скорость передачи данных порта модема	Настройка скорости СОМ-порта модема в рабочем режиме трансляции данных (при работе с меню эта скорость всегда равна 115200)
9 - Change PIN code	Изменить PIN	Если на SIM-карте установлена проверка PIN, модем будет вводить этот PIN при запуске программы.
A - Change MODBUS accumulation delay (used if M=on)	Изменить задержку буферизации	Пакет, принимаемый по GPRS, не будет передан в COM-порт, пока в течение этой задержки из GPRS не придет ни одного байта.
B - Change phone number for CSD calls	Ввести номер дозвона, если планируется использовать CSD	Если для доступа в интернет используется не GPRS, a CSD, введите номер для дозвона. Внимание! Это может стоить ОЧЕНЬ дорого!
C - Change operation mode: 0 - client (connects to external server), 1 - server (listens for incoming connections)	Выбрать режим работы апплета: 0 – клиент, 1 – сервер	В режиме «клиент» апплет инициирует подключение к внешнему серверу (возможно использование динамического IP-адреса). В режиме «сервер» апплет ожидает входящих подключений, при этом модем должен иметь статический IP- адрес.
F - Save settings to file	Сохранить текущие настройки	Сохранить текущие настройки в файл. При подаче питания на модем будут загружаться настройки из файла.
K - Toggle keepalive usage	Использовать или не использовать keepalive	Включение-выключение функции поддержания канала связи.
M - Toggle MODBUS compatibility	Использовать или не использовать буферизацию пакетов	Включение-выключение функции буферизации пакетов, передаваемых в СОМ-порт.
D - Show debug info in terminal	Показывать отладочную информацию	Может помочь для отладки – нельзя использовать при передаче данных!

	0 - Exit menu	Выйти в главное меню	
6 - PIN menu		Меню настройки PIN	
	1 - Try current PIN into SIM card	Попробовать текущий PIN код	Проверить, принимает ли карта текущий (установленный в меню 2-9) код.
	0 - Exit menu	Выйти в главное меню	
9 - Exit program		Выйти из программы rs2gprs	Выход из программы rs2gprs в командный режим модема.
0 - Exit menu		Выйти из меню и перейти к выполнению программы	

### 6.2.3 Настройка автозапуска программы

Для автоматического запуска программы rs2gprs следует в терминале передать в модем следующие команды:

```
at^scfg="Userware/Autostart/Appname","",a:/rs2gprs.jar
```

```
at^scfg="Userware/Autostart","",1
```

#### at^scfg="Userware/Autostart/Delay","",50

Если модем ответит «ОК» на все три команды, режим автозапуска будет включен (автозапуск через 5 секунд после подачи питания).

### 7 Порядок работы

Когда настройки произведены правильно и проверены, просто запустите программу на компьютере и модем.

### 7.1 Модем – клиент

Модем начнет попытки установления соединения с сервером. После установления соединения формируется канал передачи данных с последовательного порта модема на виртуальный последовательный порт компьютера (или прямо в прикладную программу).

### 7.2 Модем – сервер

Модем будет принимать одно входящее соединение на заданном IP-адресе и порту. После установления соединения формируется канал передачи данных с последовательного порта модема на виртуальный последовательный порт компьютера (или прямо в прикладную программу).

**Внимание!** После разрыва соединения по любой причине установление нового соединения будет возможно только после задержки (около 120 секунд), необходимой для реинициализации модема.

## 8 Исходный код

Исходные коды компилируются в оболочке Eclipse 3.2 (<u>http://www.eclipse.org</u>) с плагином EclipseME (<u>http://eclipseme.org/</u>, позже <u>http://www.eclipse.org/dsdp/mtj/</u>). Преднастроенный софт можно скачать по адресу <u>http://gsmpager.ru/soft/eclipse.rar</u>.

Исходный код можно скачать отсюда: <u>http://gsmpager.ru/tc65.html</u> .

### 9 Изменения

120523: новые команды "В" и "С" в меню настройки, изменения в описании, связанные с новой возможностью работы апплета как ТСР сервера.